



W равно ширине герметизатора или выносной фермы

Значение W1

Ширина уравнивающей платформы, мм	Ширина герметизатора W, мм.				
	2800	3000	3200	3400	3600
2000	2300	2400	2500	2600	2700
2200	2400	2500	2600	2700	2800
2400	-**	2600	2700	2800	2900

Значение L1 и L2 (аппарель 500мм)

Длина ур. платформы*, мм	L1, мм	L2, мм
2500	442	1793
3000	967	1768
3500	1347	1888
4000	1487	2248

Значения L1 и L2 (аппарель 1000мм)

Длина ур. платформы*, мм	L1, мм	L2, мм
3500	967	1768
4000	1347	1888

Закладная пластина 16x400x400мм  
 (в комплект поставки не входит)



- \* - длина уравнивающей платформы ( размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы).
- \*\* - При ширине ур. платформы 2400мм ширина герметизатора  $W \geq 3000$ мм.
- Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Модель фермы выносной FET 90 Модель тамбура DHOUS 90				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.					Лист	Листов
Н.контр.					Российская линейка	
Утв.					<b>DOORHAN</b>	